

# 簡易留守録

電話を受けられないとき、相手のメッセージを録音します。

## 簡易留守録を設定する

簡易留守録は電源が切れているときやオフラインモードのとき、「圏外」が表示されているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。(P.17-4)

- 簡易留守録できるのは、音声メモ(P.16-7)やマイボイスメモ(P.16-7)と合わせて20件まで、または最長約90秒です。



### 1 「1簡易留守設定」を選び、●を押す。

録音可能秒数が表示され、簡易留守録が設定されます。

(設定完了後、待受画面に戻り「圏外」が表示されます。)

■ 応答文再生：●→「電話」選択→●→「7簡易留守」選択→●→「3 応答文再生」選択→●

■ 留守録応答／録音中の受話音量の変更：●→「電話」選択→●→「7 簡易留守」選択→●→「4音量設定」選択→●→「1受話音量連動」／「2サイレント」選択→●

### 応答時間変更

- 電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、0～59秒の間で設定します。(お買い上げ時：9秒)

●→「ファンクション」選択→●→「4表示／設定2」選択→●→「4 応答時間」選択→●→設定時間入力(00～59秒)→●

■ 着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答：設定時間「00」入力→●

- 簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になるときは、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

### シガーライター充電器に接続すると(車載簡易留守)

- シガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されます。車載簡易留守の設定を解除するときは、次の操作を行います。

●→「ファンクション」選択→●→「4表示／設定2」選択→●→「2車載簡易留守」選択→●→「2OFF」選択→●

### 簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード(P.3-3)設定中は、簡易留守録の設定／解除はできません。マナーモードを解除してください。
- 録音できる時間が7秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に設定できません。不要なメッセージを消去してください。(P.16-7)

16

その他の機能

### 簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
  - 録音中にV603SHをクローズポジションにしても、録音は止まりません。
  - 録音中に電話に出る：☎（録音内容は残りません。）
- 録音が終わると、「☎」が表示されます。
- 録音後、簡易留守録が設定できない状態（☎P.16-5）になったときは、簡易留守録は自動的に解除され、「☎」表示が消えます。（「☎」は用件を消去するまで表示したままです。）

### 簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音が始まります。このときは、その着信に限り留守録音します。（簡易留守録は「OFF」の設定のままです。）
  - ➡「☎簡易留守録」選択➡●
- サイドキー設定の着信時の動作（☎P.16-3）を「4 簡易留守録」に設定しているときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く（1秒以上）押すと、応答文が流れたあと録音が始まります。（クローズポジション時だけ）
  - 簡易留守録が設定できない状態（☎P.16-5）のときには、不要なメッセージを消去してください。（☎P.16-7）

## 簡易留守録を解除する

メニュー ➡ 電話 ➡ 簡易留守

- 1 「1 簡易留守設定」を選び、●を押す。  
簡易留守録の設定が解除され、待受画面に戻ります。

## 録音された用件を聞く

メニュー ➡ 電話 ➡ 簡易留守

- 1 「2 録音再生」を選び、●を押す。  
録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。
  - 再生途中の停止：再生中にⓈ

**補足** 再生中に電話がかかってくると  
再生は自動的に停止します。電話に出るときは、☎を押してください。

### ■再生中にできること（例：3件録音されているとき）

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中にⓈを押す。 <div>3件目 2件目 1件目</div> <div>→再生→ Ⓢ →再生→</div>	再生中にⓈを押す。 <div>3件目 2件目 1件目</div> <div>→再生→ Ⓢ →再生→</div>	再生中にⓈを2回押す。 <div>3件目 2件目 1件目</div> <div>→再生→ Ⓢ →再生→</div>

### 用件消去

- 再生中に、次の操作を行います。  
☎ ➡ 「1 YES」選択 ➡ ●
  - 次の用件が録音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「☎」が消えます。

## 通話内容やお客様の声を録音する

通話中の相手の声（音声メモ）や、待受中のお客様の声（マイボイスメモ）をV603SHに録音します。

- 録音できる時間は、簡易留守録（☎P.16-5）と合わせて最長約90秒です。  
ただし、録音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、それ以上録音できなくなります。
- 待受中に、長時間（V603SH録音時には最長100分）の音声を録音することもできます。（ボイスレコーダー：☎P.11-3）

### 1 音声メモを録音する

- 1 通話中に、☎を長く（1秒以上）押す。

### マイボイスメモを録音する

- 1 待受中に、☎を長く（1秒以上）押す。  
2 「1 マイボイスメモ」を選び、●を押す。

### 2 録音が始まる。

- 音声メモのときは、相手の声だけが録音されます。
- マイボイスメモのときは、送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の目安は、5～10cm位です。
- 録音終了：●/☎

**補足** 音声メモの場合、クローズ終話設定（☎P.2-3）が「ON」に設定されているときにV603SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、録音も終わります。（このときは、残りの録音可能時間は表示されません。）

**注意** マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。このとき、エニーキーアンサー（☎P.2-6）の各ボタンで電話に出ることができます。（途中までの録音は保存されています。）

**補足** ●電源を切っても録音内容は保存されています。  
●マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。（☎P.16-6、上記）